



"alles op het gebied van Attractieverhuur"

TimTom Stormbaan

- Afmeting: 17,30 x 5,79 x 5,99 (werkterrein + 2 meter)
- Stroombehoefte: 1 x 1100, 1 x 1500w: 2 x 220v
- Leeftijdsindicatie: Kinderen en volwassenen
- Max. aantal gebruikers: 6



Plaatsing TimTom Stormbaan

- Veiligheidsvoorschriften en op- en afbouw instructies volledig doorlezen.
- Zoek een geschikte vlakke (hoek niet scherper dan 5%) ondergrond en controleer op (scherpen) voorwerpen en vervuilde ondergrond. Plaats de attractie niet in een brandgevaarlijke omgeving.
- Zorg voor 2 meter vrije ruimte rondom de attractie.
- Gebruik altijd het bijgeleverde onderzeil.
- Gebruik altijd geaarde stopcontacten en geheel afgerolde haspels (Let op dat deze ondersteboven worden gelegd).
- Plaats de blowers niet in een looproute en buiten bereik van derden op een minimale afstand van 1,8 meter van de attractie.
- Tijdens het opblazen mogen er zich geen personen in of op de attractie bevinden.
- Anker de attractie altijd met de bijgeleverde haringen (schuin tegen de belastingsrichting en niet meer dan 25mm boven de grond).
- Controleer de attractie op beschadigingen, indien beschadigingen aan de attractie, neem direct contact op met TimTom Events.
- De attractie moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.
- Het betreden en gebruik maken van de attractie is altijd op eigen risico.
- Gebruik de attractie nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van Beaufort.
- Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van de attractie zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar. Gebruik de attractie nooit onverlicht.



Algemene veiligheidsvoorschriften

- Zorg voor herkenbare begeleiding die op de hoogte zijn van de gebruiksaanwijzing met een minimale leeftijd van 18 jaar.
- De begeleiding dient er op te letten dat de deelnemers de attractie uitsluitend gebruiken waarvoor die bedoeld is. Er mag niet op de randen en/of bogen van de attractie worden geklommen ook is er een verbod op ruig spel en salto's.
- Zorg voor een EHBO contact zodat indien noodzakelijk u hier een beroep op kunt doen.
- De attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
- De attractie mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van de attractie.
- Zorg voor een goede en veilige (geaarde) stroomaansluiting van de attractie (vrije stroomgroep). - Dek bij regen de stroomaansluiting van de attractie af.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van de attractie.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden de attractie op eigen risico.
- Houdt in- en uitgangen vrij.
- Bij een eventuele stroomstoring of calamiteit als eerste alle deelnemers van de attractie halen. Er kan pas gebruik worden gemaakt van de attractie wanneer de situatie weer in orde is.
- Haal de stroom niet van de attractie af, zolang er zich nog personen op de attractie bevinden.
- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en de attractie leeg te laten lopen.
- Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient de attractie te allen tijde aan de grond vast te zetten. Gebruik hiervoor de touwen/spanbanden (zorg ervoor dat deze zichtbaar zijn en niet in een looproute) en de bijgeleverde haringen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact op te nemen met TimTom Events, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt.
- Laat grote en kleine deelnemers om de beurt gebruik maken van de attractie. De minimale gebruikerslengte is 120cm en de maximale gebruikerslengte is 200cm.
- Op de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt. Breng geen extra moeilijkheidsfactoren aan zoals water, zeep, etc.
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.