



"alles op het gebied van Attractieverhuur"

Water Klimtoren

- Afmeting: 3 x 3 x 3,5
- Stroombehoefte: Geen constante stroombehoefte
- Leeftijdsindicatie: Kinderen en volwassenen
- Max. aantal gebruikers: 4



Plaatsing Water Klimtoren

- Het VWA heeft gesteld dat de Water Klimtoren niet onder de wet WAS (warenwet en attracties speeltoestellen) vallen en hierdoor ook niet AKI gekeurd kan worden. Hierdoor is het uiterst belangrijk dat de veiligheidsvoorschriften en op- en afbouw instructies aandachtig en volledig worden gelezen.
- Zoek een geschikte ondergrond en controleer op (scherpen) voorwerpen en vervuilde ondergrond.
- Gebruik altijd gearde stopcontacten en geheel afgerolde haspels.
- Blaas de attractie op het droge op, tijdens het opblazen mogen er zich geen personen op de attractie bevinden.
- Controleer de attractie op beschadigingen, indien beschadigingen aan de attractie, neem direct contact op met TimTom Events.
- De attractie moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.
- Het gebruiken van de attractie is altijd op eigen risico.
- Gebruik de attractie nooit bij een windkracht hoger dan 5 op de schaal van Beaufort.
- Is er geen daglicht aanwezig, controleer dan of de (elektrische) lichtbronnen op ruime afstand van de attractie zijn geplaatst in verband met mogelijk brandgevaar. Gebruik de attractie nooit onverlicht.
- Bij het plaatsen van de attractie in open water zorg ervoor dat de attractie te allen tijde geankerd is m.b.v. spanbanden en bijgeleverde haringen.
- Zorg voor een vrije ruimte van 5 meter rondom de attractie bij het plaatsen van de attractie in een binnenzwembad m.b.v. spanbanden.



Algemene veiligheidsvoorschriften

- Zorg voor herkenbare begeleiding die op de hoogte zijn van de gebruiksaanwijzing met een minimale leeftijd van 18 jaar.
- De begeleiding dient er op te letten dat de deelnemers de attractie uitsluitend gebruiken waarvoor die bedoeld is.
- De begeleiding zorgt er voor dat de attractie tijdens het gebruik op gepaste afstand blijft van (scherpe) voorwerpen/randen, takken, etc. waar de attractie kapot van kan gaan.
- Zorg voor een EHBO contact zodat indien noodzakelijk u hier een beroep op kunt doen.
- De attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
- De attractie mag NIET worden betreden met etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van de attractie.
- Zorg voor een goede en veilige (geaarde) stroomaansluiting van de attractie (vrije stroomgroep). - Dek bij regen de stroomaansluiting van de attractie af.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van de attractie.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen maken gebruik van de attractie op eigen risico.
- Bij een eventuele stroomstoring of calamiteit als eerste alle deelnemers van de attractie halen. Er kan pas gebruik worden gemaakt van de attractie wanneer de situatie weer in orde is.
- Haal de stroom niet van de attractie af, zolang er zich nog personen in de attractie bevinden.
- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en de attractie leeg te laten lopen.
- Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient de attractie te allen tijde te ankeren in geval van open water. Gebruik hiervoor de touwen/spanbanden en/of de bijgeleverde haringen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact op te nemen met TimTom Events, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt.